



VISSAGE



CLE A CHOC ALCHOC 740



Lire soigneusement ces instructions avant usage.

MODE D'EMPLOI
+
PIECES DE RECHANGE



114a, rue principale - CS 60023 - 67240 GRIES (Strasbourg)
Tél. (00.33) 03.88.72.42.41 - Fax. (00.33) 03.88.72.17.15

DECLARATION " CE " DE CONFORMITE

ALCHOC740

Le mandataire fabricant soussigné
ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue principale
67240 GRIES

certifie que le matériel neuf désigné ci-après :
clé à choc ALCHOC740

est conforme aux directives et amendements :

- **2006/42/EC**
- **EN ISO 12100-1+A1:2009**
- **EN ISO 12100-2+A1:2009**
- **EN 14121-1 :2007, EN 792-6+A1:2008**
- **EN ISO 15744/2008, EN ISO 8662-7:1997**

Fait à Gries, le 10/02/10

DESCRIPTION



INDICATIONS GENERALES DE SECURITE

Attention : Lire toute les informations de ce manuel avant l'utilisation.

Le non respect des informations présentées ci-dessous pourrait causer des blessures graves. Conservez précieusement ce manuel, de préférence dans la valise de l'appareil.

1. POSTE DE TRAVAIL

- Maintenez votre poste de travail propre, en ordre et bien éclairé sous peine d'incidents.
- Ne travaillez pas avec votre appareil dans des environnements à risque explosif. Les appareils produisent des étincelles pouvant enflammer les gaz, poussières, liquides inflammables ou vapeurs.
- Tenez les enfants et toutes personnes non habilitées éloignées de l'appareil pendant son utilisation. Une inattention pourrait entraîner la perte du contrôle de l'appareil.

2. SECURITE DES PERSONNES

- Soyez attentif, prenez garde à ce que vous faites et travaillez avec précaution. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigués, malade ou sous l'influence de l'alcool, drogue ou médicaments.
- Portez un équipement de sécurité personnel adapter suivant le mode d'utilisation de l'appareil.
- Evitez une mise en marche intempestive. Assurez vous que l'appareil est en position arrêt et ne garder pas votre doigt sur la gâchette lors de la mise sous pression.
- Ne vous surestimez pas, assurez vous une position sûr et gardez l'équilibre pour garder le contrôle de l'appareil dans tout les cas.
- Portez des vêtements appropriés : pas de vêtement ample, bijoux, cheveux long qui pourrait être saisis par les pièces en mouvement.
- Portez des lunettes de protection ou un masque de protection avec des renforts latéraux pour éviter les projections.
- Ne laissez pas l'appareil branché lorsque vous ne vous en servez pas .
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- N'approchez pas vos main de la partie en mouvement de l'appareil.

Ne faite réparer votre appareil uniquement par du personnel compétent avec des pièces de rechange d'origine. Ainsi la sécurité sera assurée et la garantie de l'appareil restera viable.

FONCTIONNEMENT

1. PRECAUTIONS AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL

Assurez vous que l'appareil ne présente pas de marque ou de pièces cassés.

Assurez vous que votre compresseur fonctionne correctement et ne présente pas de défauts.

Réglez votre compresseur à une pression de 6.2 bar.

Vérifiez que votre tuyau d'air est en bon état.

Vérifiez que vos raccords sont en bon état.

2. INDICATION DES COMMANDES

4 positions de fonctionnement réglable sur la tête de l'appareil à l'aide de la manette noire

R = marche en sens anti-horaire

1 = marche en sens horaire à la plus faible puissance

2 = marche en sens horaire à moyenne puissance

3 = marche en sens horaire à la plus grande puissance

La vitesse et le couple s'augmentent et se diminuent selon l'enfoncement de la gâchette

Pour stopper la rotation relâchez la gâchette.



COFFRET DE DOUILLE A CHOC



VIS BT

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL

Utilisation prévue :

Tout type de travaux ou un couple important est nécessaire.
Idéale pour travaux lourds sur camion auto, changement de pneu, choc, travaux sur ressort.

Pression d'utilisation :	6.2 bar
Consomation :	133 l/min
Taille de l'embout :	carré 1/2"
Mécanisme :	Twin hammer
Couple :	740 Nm max
Vitesse de rotation à vide :	7500 tr/min

Charge sonore et vibration :

Le niveau sonore de l'appareil est située à 110dB .
Le niveau sonore peut être dépassé en fonction des conditions de travail mais ne doit pas dépassé les 130 dB (A) La vibration main-bras est en générale plus basse que 3.58 m/s²

Portez des protections auditives.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Attention : avant tout travail sur l'appareil, débranchez le.

Une fois par semaine en utilisation fréquente (voir plus si atmosphère poussiéreuse) :

- Nettoyez les grilles d'aération du moteur
- Nettoyez l'appareil avec de l'air comprimé sec
- Mettez une goutte d'huile par le raccord avant chaque utilisation

Si votre appareil devait malgré les méthodes d'essais et de fabrication, tombe en panne, faire effectuer la réparation par un service après vente autorisé.

Pour toutes les questions ou commandes de pièces détachées, veuillez indiquer le numéro de série de l'appareil.

Recyclage

L'évacuation des appareils, accessoires et emballage devra être effectuée selon le recyclage conforme à la protection de l'environnement.

GARANTIE

L'appareil est garanti selon les prescriptions réglementaires.

Les dommages dus à l'usure normale, une surcharge ou une utilisation non conforme sont exclus de notre prestation de garantie. l'objet de réclamation peut être pris en compte uniquement si vous transmettez l'appareil non démonté au vendeur ou au fabricant ainsi que la facture ou le bulletin de livraison.



Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54